

1. Riss spor
2. Merk bak
3. Løft kortenden
4. Bank med meisel

DETTE TRENGER DU:

- Rissenål, syl e.l
- Settmeisel (butt)

1. Riss spor

Riss et 1 – 2 mm dypt spor med en riper eller lignende.



2. Merk bak

Merk på baksiden av mursteinen hvor risset er plassert, og lag en markering.

3. Løft kortenden

Legg noe under mursteinens kortende og pass på at den ligger stødig.

På denne måten får du et spenn i mursteinen så den enklere deler seg langs rissespolet.

4. Bank med meisel

Bank med settmeiselen langs markeringen på baksiden til mursteinen deler seg.

