

Download PDF

1. Finn passende kløvlag
2. Bank med meisel
3. Frisering

DETTE TRENGER DU:

Tørrmur →

- Meisel (spiss)
- Hammer

1. Finn passende kløvlag

Finn et naturlig kløvlag i mursteinen som best passer til den høyde du trenger i muren.

2. Bank med meisel

Sett meiselen direkte på stripen. Slå på meiselen kort og konsist til mursteinen deler seg.



3. Frisering

Enkelte ganger kan det hende at deler av neste kløvlag henger igjen, såkalt skifting. Dette er svært enkelt å «frisere» bort ved å anlegge meiselen forholdsvis vannrett mot det restene av kløvlaget og slå det bort.