

1. Påfør fettfjernerpasta
2. Fjern tørket masse
3. Rens

DU TRENGER:

- Akemi Olje og Fettfjernerpasta
- Pensel eller sparkelspade
- Akemi Steinrens (om ønskelig)

## 1. Påfør fettfjernerpasta

Slik gjør du (Akemi Olje og Fettfjernerpasta):

1. Pass på at overflaten er helt tørr. Anbefalt temperatur er ca. 5 til 25°C.
2. Påfør et lag som er min. 1 – 2 mm tykt med en pensel eller en sparkel. Pastaen er smidig med en kremaktig konsistens, og dermed enkel å påføre.
3. La pastaen tørke

## 2. Fjern tørket masse

1. Skrap eller børst bort den tørkede massen
2. Ved svært intens nedsmussing gjentas behandlingen.

## 3. Rens

Det kan være en fordel å rense skiferoverflaten med Steinrens tilslutt.

TIPS!

Har du skifer under grillen eller et annet sted hvor det gjerne blir en del søl med olje, så anbefaler vi at du impregnerer overflaten slik at du unngår flekker i utgangspunktet. Impregnering er en rask og enkel prosess – se [hvordan du impregnerer skifer her](#).