

1. Velg type impregnering
2. Rengjør overflaten
3. Påfør impregnering
4. Herding

DETTE TRENGER DU:

- Impregneringsmiddel for naturstein (vi anbefaler en som er usynlig)
- Svamp/pensel/klut

1. Velg type impregnering

Vi anbefaler å bruke en usynlig impregnering. Det finnes egne impregneringer for skifer og annen naturstein, feks fra Akemi.

Vær oppmerksom på at det finnes produkter på markedet som har en fargeforsterkende effekt som dermed endrer skiferens naturlige uttrykk.



2. Rengjør overflaten

For et finest mulig resultat er det viktig at feltet som skal impregneres er fritt for flekker og helt rent.

Det finnes ulike flekkfjernere for ulike typer flekker fra feks fett, rust, grønske, rødvin etc. Sjekk denne for hvordan du fjerner alle typer flekker.

3. Påfør impregnering

Når overflaten er 100% tørr er det tid for påføring av impregnering.

Påfør impregneringen på overflaten og la det trekke inn i overflata i 5 – 20 minutter, avhengig av temperatur.

Tørk deretter over med en klut.

Gjenta gjerne prosessen for å sikre at overflaten er 100% mettet.

Det er viktig å følge produsentens anvisning.

4. Herding

La det tørke – sjekk produsentens anvisning for tørketid.

Virkingen inntreffer allerede etter få minutter og full avstøtende effekt oppnås etter 2 – 3 timer. De fleste produsenter anbefaler deretter en gitt herdetid før belastning.