

1. Velg størrelse
2. Beregn mengde
3. Forarbeid
4. Tørrmuring
5. Avdekning

DETTE TRENGER DU:

Tørrmur (murstein råkopp) →

- Tommestokk
- Hammer og meisel
- Saling (rettesnor)
- Murskje, kost og murmørtel ved bakstøp (eventuelt)

1. Velg størrelse

Velg størrelse på mursteinen:

Liten

Velges der en har en begrenset plass og hvor lavere vekt spiller en rolle. Som en følge av steinens smale dybde, vil variasjonen i både lengder og høyder være mer begrenset. Her må du alltid bakstøpe.

Mellomstor

En veldig anvendelig størrelse som både gir et flott estetisk uttrykk og stødighet. Den er egnet til forblending ute og inne, fasader, peiser, vegger og annet murverk. Denne bakstøpes som regel.

2. Beregn mengde

Hvor mye murstein du trenger kommer an på type mur, om det er en peis med mange hjørner eller en rett lang mur feks.

Ha litt ekstra med stein slik at du har litt å velge i, et minimum er å ha 10% mer murstein enn størrelsen på det ferdige

3. Forarbeid

Klargjør grunnen og sett opp en saling (rettesnor å mure etter).

Tøm sekken eller kassen og legg mursteinen utover så du får en god oversikt over utvalget.

Legg til side potensielle hjørnesteiner.

Sorter litt grovt på dybde og benytt de dypeste steinene i bunn.

4. Tørrmuring

Steinene skal mures i «forbandt», det vil si at alle vertikale linjer skal brytes. Pass også på å ikke ha samme høyde på skiftet hele veien i lengderetningen. Bryt den horisontale linjen etter 3 – 5 steiner.

Visflaten er som regel noe skrå. Legg steinen med den bredeste siden ned (i bunn).

En stein som er tykk og som skråer mye bør alltid spaltes (deles i høyde) en eller flere ganger for å fjerne noe av skråen.

Tørrmur skal i all hovedsak brukes som den er på lengden. Ved tilpasning på lengde kan den fort komme til å kløve seg (dele seg selv i de naturlige lagene). Dersom du må dele en stein anbefales det å bruke vinkelsliper – enten ved å skjære helt igjennom eller ved å lage et spor for deretter å knekke steinen (kalt hogging). Ved hogging så er tommelfingerregelen å alltid ta av minimum det dobbelte av steinens tykkelse.

Ved muring med bakstøp er det viktig å koste av steinens bakside slik at mørtelen binder godt. Det er også viktig å ikke mure for mye i slengen.

5. Avdekning

Det er viktig å sette på avdekning på toppen av muren for å hindre vanninntrenging i muren som kan føre til salt- og kalkutslag samt frostsprengning.

Velg en størrelse (tykkelse og utstikk) som harmonerer med selve muren.

Du tilpasser enkelt lengden ved hjelp av hugging (riss og knekk. Tommelfingerregelen er å alltid ta av minimum det dobbelte av steinens tykkelse.

Det er svært viktig med full limdekning. Dette sikres best ved å dobbeltlime, dvs å påføre lim både på avdekningens bakside og på toppen av muren.