

1. Unngå fete såper på impregnert skifer
2. «Nullstill» overflaten innimellom
3. Grovrengjøring

DETTE TRENGER DU

- Mild nøytral såpe
- Akemi Steinrens

Skifer inne krever ikke noe spesielt – rent vann eventuelt tilsatt en mild, nøytral såpe er tilstrekkelig.

Bevisst bruk av rengjøringsmidler for behandling av skifer inne gjør mesteparten av jobben. Under finner du to viktige tips!

1. Unngå fete såper på impregnert skifer

Impregnert skifer har en beskyttende hinne som gjør at flekker av alle slag ikke skal trenge ned i steinen.

Bruk av fete eller voksholdige såper vil derfor legge igjen et fettbelegg på toppen. Dette er ikke gunstig da skitt lett fester seg i dette og over tid vil overflaten fremstå som gul og skitten.

2. «Nullstill» overflaten innimellom

En gang imellom er det greit å gå over flaten med et grovrengjøringsmiddel for å løse opp og fjerne evt. fastgrodd skitt og fettflekker.

Til dette kan du benytte et grovrengjøringsmiddel som f.eks Steinrens – et høykonsentrert rengjøringsmiddel som er syrefritt og også uten fosfater eller lut. Tensidene er biologisk nedbrytbare.



3. Grovrengjøring

1. Steinrens fortynnes i forhold fra 1:1 til 1:500 alt etter smussmengde.
2. Påfør og la virke i 10-20 minutter
3. Ved mye smuss; børst eller skrubbe gjerne med en kost
4. Vask/skylle grundig med vann til slutt.