Download PDF

1. Unngå fete såper på impregnert skifer
2. «Nullstill» overflaten innimellom
3. Grovrengjøring

DETTE TRENGER DU

- Mild nøytral såpe
- Akemi Steinrens

1. Unngå fete såper på impregnert skifer

Impregnert skifer har en beskyttende hinne som gjør at flekker av alle slag ikke skal trenge ned i steinen.

Bruk av fete eller voksholdige såper vil derfor legge igjen et fettbelegg på toppen. Dette er ikke gunstig da skitt lett fester seg i dette og over tid vil overflaten fremstå som gul og skitten.

2. «Nullstill» overflaten innimellom

En gang imellom er det greit å gå over flaten med et grovrengjøringsmiddel for å løse opp og fjerne evt. fastgrodd skitt og fettflekker.

Til dette kan du benytte et grovrengjøringsmiddel som f.eks Steinrens – et høykonsentrert rengjøringsmiddel som er syrefritt og også uten fosfater eller lut. Tensidene er biologisk nedbrytbare.



3. Grovrengjøring

1. Steinrens fortynnes i forhold fra 1:1 til 1:500 alt etter smussmegde.
2. Påfør og la virke i 10-20 minutter
3. Ved mye smuss; børst eller skrubb gjerne med en kost
4. Vask/skyll grundig med vann til slutt.