

1. Välj storlek
2. Beräkna mängden
3. Förberedelser
4. Torrmur
5. Avslutning

DET HÄR BEHÖVER DU:

Mursten av skiffer →

- Tumstock
- Hammare och mejsel
- Saling (raksnöre)
- Murarslev, kost och murbruk vid bakstöp (vid behov)

## 1. Välj storlek

Välj storlek på murstenen:

### Liten

Väljs där utrymmet är begränsat och där lägre vikt spelar roll. På grund av stenens smala djup kommer variationen i både längder och höjder att vara mer begränsad. Här måste du alltid bakstöpa.

### Mellanstor

En mycket användbar storlek som både ger ett fantastiskt estetiskt uttryck och stabilitet. Den är lämplig för ytter- och inredning, fasader, eldstäder, väggar och annat murverk. Denna bakstöpes vanligtvis.

## 2. Beräkna mängden

Hur mycket mursten du behöver beror på typ av mur, om det är en eldstad med många hörn eller en rak lång mur.

Ha lite extra sten så att du har något att välja bland, ett minimum är att ha 10% mer mursten än storleken på det färdiga

murverket.

### 3. Förberedelser

Förbered marken och sätt upp en saling (raksnöre att mura efter).

Töm säcken eller lådan och lägg ut murstenen så att du får en bra översikt över urvalet.

Lägg åt sidan potentiella hörnstenar.

Sortera grovt efter djup och använd de djupaste stenarna längst ned.

### 4. Torrmur

Stenarna ska muras i "förband", det vill säga att alla vertikala linjer bryts. Se även till att inte ha samma höjd på laget hela vägen i längdriktningen. Bryt den horisontella linjen efter 3 – 5 stenar.

Ytan är vanligtvis något sluttande. Lägg stenen med den bredaste sidan nedåt (nederst).

En sten som är tjock och sluttar mycket bör alltid spaltas (delas i höjd) en eller flera gånger för att ta bort lite av sluttningen.

Torrmur bör i huvudsak användas som den är i längdriktningen. Vid anpassning av längden kan den naturligt dela sig i lagerna. Om du måste dela en sten rekommenderas det att använda vinkelslip – antingen genom att skära helt igenom eller genom att göra en spår för att sedan bryta stenen (kallas huggning). Vid huggning är tumregeln att alltid ta bort minst dubbelt så mycket som stenens tjocklek.

Vid murning med bakstöp är det viktigt att borsta av stenens baksida så att murbruket binder bra. Det är också viktigt att inte mura för mycket i slängen.

Det är viktigt att sätta på en avslutning högst upp på muren för att förhindra vatteninträning i muren som kan leda till salt- och kalkavlagringar samt frostsprängningar.

Välj en storlek (tjocklek och utstick) som harmonierar med själva muren.

Du anpassar enkelt längden genom att hugga (rita och bryt).

Tumregeln är att alltid ta bort minst dubbelt så mycket som stenens tjocklek.

Det är mycket viktigt med full limtäckning. Det säkerställs bäst genom dubbel limning, dvs att applicera lim både på baksidan av avslutningen och på toppen av muren.