

1. Rista spår
2. Märk baksidan
3. Lyft kortänden
4. Banka med mejsel

DETTA BEHÖVER DU:

- Ritsare, syl eller liknande
- Mejsel (trubbig)

1. Rista spår

Rista ett 1 – 2 mm djupt spår med en ritsare eller liknande.



2. Märk baksidan

Märk på baksidan av murstenen var spåret är placerat och gör en markering.

3. Lyft kortänden

Lägg något under murstens kortända och se till att den ligger stadigt.

På detta sätt får du en spänning i murstenen så att den lättare

delar sig längs risspåret.

4. Banka med mejsel

Banka med mejsel längs markeringen på baksidan tills murstenen delar sig.