

Download PDF

1. Hitta ett lämpligt klyvskikt
2. Slå med mejsel
3. Frisering

DETTA BEHÖVER DU:

- Mejsel (spetsig)
- Hammare

1. Hitta ett lämpligt klyvskikt

Hitta ett naturligt klyvskikt i murstenen som bäst passar till den höjd du behöver i muren.

2. Slå med mejsel

Placera mejseln direkt på randen. Slå på mejseln kort och koncist tills murstenen delar sig.



3. Frisering

Ibland kan det hända att delar av nästa klyvskikt hänger kvar, så kallad skiftning. Detta är mycket enkelt att "frisera" bort genom att hålla mejseln relativt vågrätt mot resterna av klyvskiktet och slå bort det.