

1. Välj typ av impregnering
2. Rengör ytan
3. Applicera impregneringen
4. Härdning

DETTA BEHÖVER DU:

- Impregneringsmedel för natursten (vi rekommenderar en som är osynlig)
- Svamp/pensel/trasa

1. Välj typ av impregnering

Vi rekommenderar att använda en osynlig impregnering. Det finns speciella impregneringar för skiffer och annan natursten, t.ex. från Akemi.

Var medveten om att det finns produkter på marknaden som har en färgförstärkande effekt som därmed ändrar skiffers naturliga utseende.



2. Rengör ytan

För bästa möjliga resultat är det viktigt att området som ska impregneras är fritt från fläckar och helt rent.

Det finns olika fläckborttagare för olika typer av fläckar från t.ex.

fett, rost, grönska, rödvin etc. Kolla in denna guide för hur du tar bort alla typer av fläckar på skiffer.

3. Applicera impregneringen

När ytan är 100% torr är det dags för applicering av impregnering.

Applicera impregneringen på ytan och låt den dra in i ytan i 5 – 20 minuter, beroende på temperatur.

Torka sedan av med en trasa.

Upprepa gärna processen för att säkerställa att ytan är 100% mättad.

Det är viktigt att följa tillverkarens anvisningar.

4. Härdning

Låt det torka – kolla tillverkarens anvisningar för torktid.

Effekten börjar verka redan efter några minuter och full avstötande effekt uppnås efter 2 – 3 timmar. De flesta tillverkare rekommenderar därefter en viss härdningstid innan belastning.