

1. Applicera fettavlägsningspasta
2. Ta bort torkad massa
3. Rengöring

DU BEHÖVER:

- Akemi Olje- och fettavlägsningspasta
- Pensel eller spackelspade
- Akemi Stenrens (vid behov)

1. Applicera fettavlägsningspasta

Så här gör du (Akemi Olje- och fettavlägsningspasta):

1. Se till att ytan är helt torr. Rekommenderad temperatur är ca 5 till 25°C.
2. Applicera ett lager som är minst 1–2 mm tjockt med en pensel eller spackelspade. Pastan är smidig med en krämig konsistens och är därför lätt att applicera.
3. Låt pastan torka.

2. Ta bort torkad massa

1. Skrapa eller borsta bort den torkade massan.
2. Vid mycket intensiv nedsmutsning upprepa behandlingen.

3. Rengöring

Det kan vara fördelaktigt att avsluta med att [rengöra skifferytan](#)

med Stenrengöring.

TIPS:

Om du har skiffer under grillen eller på någon annan plats där det kan bli mycket spill med olja, rekommenderar vi att du impregnerar ytan för att undvika fläckar från början.

Impregnering är en snabb och enkel process – se hur du impregnerar skiffer här.