

1. Applicering
2. Verkanstid och borttagning

DETTA BEHÖVER DU:

- Pensel
- Akemi Graffiti-Remover
- Borste med naturborst

1. Applicering

Underlaget måste vara torrt. Bästa temperatur är 10 – 30 grader, undvik direkt solljus.

Applicera produkten jämnt med pensel.



2. Verkanstid och borttagning

Efter cirka 10 – 15 minuter är färgen så uppblött att den kan tvättas av med varmt vatten.

Vid särskilt omfattande föroreningar kan det vara nödvändigt att upprepa behandlingen. Applicera då produkten noggrant med en skurborste med naturborst och skölj av efter lämplig blötläggningstid.

Kolla in denna för hur du tvättar skiffer inomhus och hur du tvättar skiffer utomhus och tar bort alla typer av fläckar.

