

1. Applicering
2. Verkningstid
3. Skölj

DETTA BEHÖVER DU:

- Pensel och eventuellt plastfolie eller liknande
- Akemi Rust Remover
- Borste med naturborst

1. Applicering

Ytan måste vara helt torr.

Produkten appliceras utspädd med en pensel.

Tips: För att undvika ny rostbildning i obehandlade områden och/eller färgskillnader bör hela stenytan behandlas.



2. Verkningstid

Låt produkten verka i upp till 24 timmar, beroende på behov.

Undvik att ytan torkar ut – täck eventuellt med plastfolie eller liknande.

3. Skölj

Använd en borste med naturborst vid behov och spola sedan noggrant med vatten tills alla rester av rostborttagningsmedlet är borta.

Upprepa behandlingen om nödvändigt när ytan är helt torr igen.

Tips: Impregnera gärna ytan för att skydda stenen mot vatteninträning, vilket i sin tur kommer att förhindra ny rostbildning.

Kolla in denna för hur du tvättar skiffer inomhus och hur du tvättar skiffer utomhus och tar bort alla typer av fläckar.