

1. Undvik feta tvålar på impregnerad skiffer
2. "Nollställ" ytan emellanåt
3. Grovrengöring

DETTA BEHÖVER DU:

- Milt neutralt tvål
- Akemi Stenrens

1. Undvik feta tvålar på impregnerad skiffer

Impregnerad skiffer har en skyddande hinna som gör att fläckar av alla slag inte ska tränga ner i stenen.

Användning av feta eller vaxhaltiga tvålar kommer därför att lämna ett fettlager på ytan. Detta är inte gynnsamt eftersom smuts lätt fastnar i detta och över tid kommer ytan att framstå som gul och smutsig.

2. "Nollställ" ytan emellanåt

Ibland är det bra att gå över ytan med ett grovrengöringsmedel för att lösa upp och ta bort eventuellt ingrodd smuts och fettfläckar.

För detta kan du använda ett grovrengöringsmedel som till exempel Stenrens – ett högkoncentrerat rengöringsmedel som är syrafritt och också utan fosfater eller lut.

Tensiderna är biologiskt nedbrytbara.



3. Grov rengöring

1. Stenrens späs ut i förhållanden från 1:1 till 1:500 beroende på smutsmängd.
2. Applicera och låt verka i 10-20 minuter.
3. Vid mycket smuts, borsta eller skrubba gärna med en borste.
4. Tvätta/skölj noggrant med vatten till slut.