Download PDF

1. Mål
2. Beregne påslag
3. Påslag rustikt uttrykk
4. Påslag stramt uttrykk

1. Mål

Mål opp området som bruddskiferen skal dekke.

2. Beregne påslag

Deretter er det tid for å beregne hvor mye ekstra skifer du trenger.

For å beregne et påslag for avkapp må du først tenke gjennom hvilke estetisk uttrykk du ser for deg og dermed mengden av tilpasning som vil påkreves i forming av hellene. Sjekk her for hvordan du lage ulike estetiske uttrykk med bruddskifer.

3. Påslag rustikt uttrykk

På den ene siden har vi et rustikt uttrykk med minimal tilpasning (altså kun en lett «frisering» av eksisterende form). Her må en da bruke litt tid på å lete etter beste mulige match.

Med en slik lav grad av forming vil en få relativt røffe fuger på 5 – 10 cm.

Som en pekepinn bør en beregne et påslag på ca 10 – 15 %. Dvs at om du skal dekke 10 kvm så bør du bestille 11 – 12 kvm.

4. Påslag stramt uttrykk

På det andre ytterpunktet har vi en stor grad av tilpasning hvor hellene formes nøyaktig til å passe hverandre som puslespillbrikker, kanskje med med rette og geometriske former.

Her vil en kunne ha smale fuger på 1 – 5 cm.

Som en pekepinn bør en beregne et påslag på ca 25 %. Dvs at om du skal dekke 10 kvm så bør du bestille 12,5 – 13 kvm.