

1. Påfør
2. Virketid
3. Skyll

DETTE TRENGER DU:

Fille eller svamp →

Akemi Good Bye Stain →

Børste med naturbust →

1. Påfør

Start med å fjerne flekkrester mekanisk.

Tilsett middelet genererøst med en fille eller svamp.



2. Virketid

La det virke i 10 – 30 minutter, men ikke la det tørke!

3. Skyll

Skyll med rent vann og skrubb med en børste om nødvendig.

Gjenta om nødvendig og la eventuelt produktet få lengre virketid.

Sjekk ut denne for hvordan du vasker skifer inne og hvordan du vasker skifer ute og fjerner alle typer flekker.