

1. Påføring
2. Virketid
3. Skyll

#### DETTE TRENGER DU

- Akemi Rust Remover
- Pensel og eventuelt plastfolie e.l
- Børste med naturbust

## 1. Påføring

Overflaten må være absolutt helt tørr.

Produktet påføres ufortynnet med en pensel.

Tips: for å unngå fornyet rustdannelse i ubehandlede områder og/eller fargefargeforskjeller bør hele steinoverflaten behandles.



## 2. Virketid

La produktet virke i opptil 24timer, alt etter behov.

Unngå at flaten tørker ut – dekk evt til med plastfolie eller lignende.

## 3. Skyll

Bruk en børste med naturbust om nødvendig og spyl deretter grundig med vann til alle rester av rustfjerner er borte.

Gjenta behandlingen om nødvendig når flaten er helt tørr igjen

TIPS: impregner gjerne flaten for å beskytte steinen mot vann-inntrengning som igjen vil føre til fornyet rustdannelse.

Sjekk ut denne for hvordan du vasker skifer inne og hvordan du vasker skifer ute og fjerner alle typer flekker.